


レッキー バスチェア サイズ表



Leckey Bath Chair



レッキーバスチェアは様々な高さ、角度での使用が可能です。このサイズ表では、それぞれの角度に設定した際の全長と各部位の高さを記載していますので、ご使用となる環境やお子様の身体に最も適したサイズを選択する際の目安としてください。



単位：cm

各調整例

サイズ 2					
全長	全高	高さA	高さB	高さC	
74	77	15	35	32	
89	60	26	39	25	
100	59	40	35	32	
101	43	40	33	22	
101	44	26	23	17	
110	26	12	23	17	
110	14	11	13	13	

サイズ 3					
全長	全高	高さA	高さB	高さC	
82	86	9	37	32	
106	69	22	41	25	
120	65	40	37	32	
122	48	42	33	22	
120	51	29	23	17	
130	29	11	23	17	
130	16	11	14	14	

サイズ 4					
全長	全高	高さA	高さB	高さC	
93	94	10	37	31	
112	77	21	41	24	
131	72	40	37	31	
135	53	42	33	21	
132	57	27	23	16	
145	31	10	23	16	
147	16	10	13	14	